

UV-Schutzfolien semaSORB® und semaDK® - Typen Transparent & Selbstklebend

Merkblatt

Transparente UV-Schutzfolien mit einer rückseitigen Klebstoffschicht auf Acrylatbasis (selbstklebend im Nassklebeverfahren). Auf Einfachverglasung, Isolierverglasung und Kunststoffverglasung auf der Innenseite und der Außenseite einsetzbar. Die gesamte UV-Strahlung wird zurückgehalten. Die dabei entstandene Wärme wird zum Teil wieder durch das Glas an die Außenumgebung abgegeben. Bei hohem UV Strahlungseintrag erscheinen die Folien hellblau bis farbneutral. Die UV - Schutzfolien verhindern das Vergilben von Kunststoffoberflächen und das Ausbleichen bei Möbeln, Teppichen, Textilien, Tapeten, Urkunden, Bildern, Kunstobjekten u.v.m.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise.

Trocknungszeit

Die Schutzfolie ist vor Beginn der Montage glasklar. Die Montage der Folie erfolgt wasserbasiert. Trotz fachgerechtem Ausstreichen des Wassers während der Montage verbleibt eine Restfeuchtigkeit zwischen der Folie und der Glasscheibe. Diese Restfeuchtigkeit ist die Ursache, dass die Folie an einigen Stellen trüb erscheint oder schlierig wirkt. Montagebedingte restliche Wassereinlagerungen in der Folie („Schlieren“) sind kein Reklamationsgrund. Dieses Restwasser diffundiert allmählich durch die Folie und klart die Folie auf. In Abhängigkeit von Temperatur- und Witterungsschwankungen kann der Prozess länger dauern.

Hinweise für Pflege/Reinigung

Nach ca. 8 Tagen bei ca. 20°C sind die Folien fest anhaftend. Die Folien können 30 Tage nach der Montage mit einem Fensterreinigungsmittel (außer TFT-, LCD-Monitor Reinigungsmittel), die keine Scheuermittel enthalten, gereinigt werden. Harte Schwämme, Mikrofasertücher, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder weiche Filzwischer. **Die Folien bitte immer nass reinigen.**

Ihr Montage-Team

se ma Gesellschaft für Innovationen mbH

Industriestraße 12 / D-06869 Coswig

Tel: 034903 30467

Fax: 034903 30465

E-Mail: info@semasorb.com

Internet: www.semasorb.com